

**Autonjäähdyttäjien paras suoja**



**Bästa skydd för Eder  
automobilkylare**

# **TRI-RAD** Rust Preventive

**suojelee autonjäähdyttäjiä ruostumista vastaan**

TRI-RAD'ia, suojeleusainetta ruostetta vastaan, on käytettävä jokaisessa autonjäähdyttäjässä ehkäisemään ruosteen ja pannukiven syntymistä, sillä näiden muodostumien hiukkaset voivat tukkea jäähdytyskanavat, mikä aiheuttaa moottorin liikakuumenemisen.

On välttämätöntä käyttää TRI-RAD'ia vanhoissa jäähdyttäjissä, joissa jäähdytys-sekoitukset ovat liuottaneet ruostetta y.m.s., mikä on tarttunut jäähdytysjärjestelmän seinämiin. TRI-RAD sekoittuu erittäin hyvin kaikkiin kaupassa oleviin jäähdytysaineisiin. Se ei syövytä kumia eikä ensinkään vahingoita metalleja.

---

## **Käyttöohje:**

Ravistelkaa kanisteria hyvin.

Kaatakaa sisältö jäähdyttäjään; hyvin suuret jäähdyttäjät, kuten bussien ja kuorma-autojen, tarvitsevat kaksi kanisteria. Katsokaa tarkoin, ettei TRI-RAD-nestettä vuoda ulos jostakin hatarasta kohdasta tai jäähdyttäjän yläreunassa olevasta kaatoputkesta. Vettä tai jäähdytys-sekoitusta kaadetaan lisää tarpeen mukaan. Suositeltavaa on, että ennen TRI-RAD'in täyttämistä tyhjennetään jäähdyttäjän sisältö astiaan, jossa se saa seisoa siksi, kunnes epäpuhtaudet ovat laskeutuneet pohjalle, jolloin ne voidaan erottaa. Huuhdelkaa jäähdyttäjä ja kaatakaa siihen uudelleen jäähdytysneste yhdessä TRI-RAD Rust Preventive'n kanssa.

Hinta Smk. 28: — kanisterilta.

Tuottaja:

**NOBEL-STANDARD OSAKEYHTIÖ SUOMESSA**

---

---



# **TRI-RAD Rust Preventive**

## **Rostkyddsmedel för bilkylare**

TRI-RAD rostskyddsmedel bör användas i varje bilkylare för att förhindra uppkomsten av rost och pannsten. Partiklar av dessa ämnen kunna täppa till kylkanalerna, vilket förorsakar överhettning av motorn.

Det är nödvändigt att använda TRI-RAD i äldre kylare, där kylblandningar ha upplöst rost etc., som häftat vid kylsystemets väggar. TRI-RAD blandar sig mycket väl med alla i handeln förekommande kylmedel. Det angriper icke gummi och är absolut oskadligt för metaller.

---

### **Bruksanvisning:**

Omskaka kanistern väl.

Håll innehållet i kylaren; mycket stora kylare, såsom på bussar eller lastbilar, behöva två kanistrar. Giv akt på att TRI-RAD icke läcker ut genom någon otäthet eller genom spillröret högst uppe i kylaren. Vatten eller kylblandning påspädes efter behov. Det rekommenderas att före påfyllningen av TRI-RAD tömma kylarens innehåll i ett kärl, där det får stå till dess föroreningarna sjunkit till botten då de kunna avlägsnas. Spola kylaren, och fyll därefter på kylvätskan igen tillsammans med TRI-RAD Rust Preventive.

Pris Fmk 28: — per kanister.

Importörer:

**AKTIEBOLAGET NOBEL-STANDARD I FINLAND**

---

---

Maahantuottaja:

**NOBEL-STANDARD**

Myydään kaikilla

**Standard Huoltoasemilla**



Importeras av

**NOBEL-STANDARD**

Till salu å alla

**Standard Service-Stationer**